

【機器セット内容】

- ①本体
- ②ボタントリガー
- ③手装着バンド（大・小）
- ④ヘッドホン
- ⑤タップマット
- ⑥USBコード
- ⑦Y字コネクター
- ⑧無線ヘッドホン用コード



【接続方法】

The diagram shows the main unit with various connection points highlighted by red circles and lines pointing to text boxes. At the top, there are two ports for USB and wireless headset connections. In the middle, there are two indicator lights. At the bottom, there are two ports for the hand-mounted buttons and tapping mat.

USBケーブルを挿し、パソコンと繋がります。

無線のヘッドホンを使用する際に使用します。

正常に接続できるとふたつとも青く光ります。青以外の色がついた場合は挿し直してください。
※トレーニング中はトレーニング内容によって色々な色に点滅します。

ヘッドホンを繋がります。
※スピーカーを使用する際もこちらに繋がってください。
※スピーカーとヘッドホンの両方を繋げる場合は、Y字コネクタを用意していただく必要があります。

Y字コネクターを挿し、その先にボタントリガーとタップマットを繋がります。